



Guide d'impression A4


- 1 - Ouvre ton fichier .pdf avec Adobe reader
- 2 - Va dans le menu Affichage > Afficher/Masquer > Volets du navigateur> Calques



- 3 - Décoche l'oeil des tailles inutiles et laisse «Légende» toujours cochée



4 - Imprime en respectant l'orientation et la taille des pages.



The screenshot shows a printing interface for a document titled "Mon guide Cha'coud". The document preview on the left shows a page with a red dress and text. The right side contains various printing settings:

- Imprimante : Deskjet 3050A J611 series
- Préréglages : Réglages par défaut
- Copies : 1
- Pages : toutes (selected), la page sélectionnée dans la barre latérale, de : 1 à : 1
- Taille du papier : A4 (selected), 210 par 297 mm
- Orientation : Portrait (selected), Landscape
- Aperçu (selected)
- ☒ Rotation automatique, ☐ Afficher les notes
- ☒ Échelle : 100 % (selected), ☐ Ajuster : Imprimer toute l'image, Remplir le papier en entier
- Copies par page : 1

At the bottom, there are buttons for "?", PDF, Masquer les détails, Annuler, and Imprimer.

Sur la première page de ta planche patron, tu retrouves ta légende ainsi qu'un carré test de 5cm x 5cm pour valider ton échelle.

Les feuilles doivent être scotchées bord à bord, ne pas tenir compte de l'interruption des lignes dûe aux marges d'impression, tu peux les relier à la main.